

La BananaPi BPI-R3 tiene 4 jumpers laterales que, dependiendo de en qué ubicación estén, cumplen una u otra función. Aquí todas las variables explicadas:

	1		2		3		4	
--	---	--	---	--	---	--	---	--

|arr|arr|arr|arr| > Inicia desde la MicroSD con acceso a la SPI NAND de 128MB.
|arr|arr|aba|arr| > Inicia desde la MicroSD con acceso a la SPI NOR de 32MB.
|aba|aba|aba| x | > Inicia desde la SPI NOR de 32MB.
|arr|aba|arr| x | > Inicia desde la SPI NAND de 128MB.
|aba|arr|arr|aba| > Inicia desde la eMMC de 8GB.

