



Asus USB-AC51 - Mediatek MT7610U (0b05:17d1)

Paquete a instalar: kmod-mt76x0u (y todas sus dependencias).

Configuración mínima de /etc/config/wireless:

```
config wifi-device 'radio0'
    option type 'mac80211'
    option path 'pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:05:02.0/0000:07:1b.0/usb9/9-1/9-1:1.0'
    option band '5g'
    option htmode 'VHT80'
    option channel 'auto'
    option country 'ES'
    option cell_density '0'

config wifi-iface 'default_radio0'
    option device 'radio0'
    option network 'lan'
    option mode 'ap'
    option ssid 'OpenWrt'
    option encryption 'none'
```

TP-Link TL-WN722N - Atheros AR9271 (0cf3:9271)

Paquete a instalar: kmod-ath9k-htc (y todas sus dependencias).

Nota: No poner el canal en «auto» porque tarda mucho en iniciar. En el archivo de configuración se muestra como configurar el punto de acceso en el canal 1.

Configuración mínima de /etc/config/wireless:

```
config wifi-device 'radio0'
    option type 'mac80211'
    option path 'pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:05:02.0/0000:07:1b.0/usb9/9-1/9-1:1.0'
    option channel '1'
    option band '2g'
    option htmode 'HT20'
    option country 'ES'
    option cell_density '0'

config wifi-iface 'default_radio0'
    option device 'radio0'
    option network 'lan'
    option mode 'ap'
    option encryption 'none'
    option ssid 'OpenWrt'
```

Alfa AWUS036NHA - Atheros AR9271 (0cf3:9271)

Paquete a instalar: kmod-ath9k-htc (y todas sus dependencias).

Nota: No poner el canal en «auto» porque tarda mucho en iniciar. En el archivo de configuración se muestra como configurar el punto de acceso en el canal 1.

Configuración mínima de /etc/config/wireless:

```
config wifi-device 'radio0'
    option type 'mac80211'
    option path 'pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:05:02.0/0000:07:1b.0/usb9/9-1/9-1:1.0'
    option channel '1'
```



```
option band '2g'  
option htmode 'HT20'  
option country 'ES'  
option cell_density '0'  
  
config wifi-iface 'default_radio0'  
option device 'radio0'  
option network 'lan'  
option mode 'ap'  
option encryption 'none'  
option ssid 'OpenWrt'
```

Fenvi FU-AX1800P - Realtek RTL8832AU (0bda:885c)

Paquete a instalar: **parece que no es soportado por OpenWrt.**

Configuración mínima de /etc/config/wireless:

x

LogiLink WL0084E - Realtek 8179 (0bda:8179) (RTL8188EUS?)

Paquete a instalar: **parece que no es soportado por OpenWrt.**

Configuración mínima de /etc/config/wireless:

x

EXTRA: El parámetro «option path» en los archivos de configuración detallados arriba corresponden al ordenador/router en el que fue capturado. Para re-generar otro archivo de configuración wifi de OpenWrt, ejecutamos:

```
rm -f /etc/config/wireless  
wifi config
```

... y luego, en WiFi de LUCI, activamos el punto de acceso.