

Lista:

### OBTENER IMEI

```
AT+CGSN
```

### COMPROBAR SI ESTÁ BLOQUEADO O DESBLOQUEADO/LIBERADO

```
AT+CLCK="PN",2
```

Si se obtiene 0 está liberado, si se obtiene 1, no.

### COMPROBAR LAS REDES DISPONIBLES

```
AT+COPS=?
```

Para que el comando no devuelva error, el módem tiene que estar liberado o tener una SIM de la compañía correcta.

### VERIFICAR EL ESTADO DE LA SIM

```
AT+CPIN?
```

Posibles respuestas:

+CPIN: READY - Indica que la SIM está lista y no requiere PIN.

+CPIN: SIM PIN - Requiere que se ingrese el PIN de la SIM.

+CPIN: SIM PUK - La SIM está bloqueada debido a múltiples intentos fallidos de ingreso de PIN y requiere un PUK para desbloquearla.

### CONSULTAR LAS CAPACIDADES DEL MÓDEM

```
AT+CGCAP
```

.