

Lista:

OBTENER IMEI

AT+CGSN

COMPROBAR SI ESTÁ BLOQUEADO O DESBLOQUEADO/LIBERADO

AT+CLCK="PN",2

Si se obtiene 0 está liberado, si se obtiene 1, no.

COMPROBAR LAS REDES DISPONIBLES

AT+COPS=?

Para que el comando no devuelva error, el módem tiene que estar liberado o tener una SIM de la compañía correcta.

VERIFICAR EL ESTADO DE LA SIM

AT+CPIN?

Posibles respuestas:

+CPIN: READY – Indica que la SIM está lista y no requiere PIN.

+CPIN: SIM PIN – Requiere que se ingrese el PIN de la SIM.

+CPIN: SIM PUK – La SIM está bloqueada debido a múltiples intentos fallidos de ingreso de PIN y requiere un PUK para desbloquearla.

CONSULTAR LAS CAPACIDADES DEL MÓDEM

AT+CGCAP

