

Después de estar bastantes días buscando información al respecto he podido dar con ella en una web china gracias a un usuario que es muy majo y colaborativo pero que escribe inglés aplicando la peor de las «dislexias gramaticales» que he visto en los tiempos que corren.

Pero, como el post no va de corregir a los chinos, paso a compartir su método para sincronizar la batería de un xiaomi al que me permití realizarle algunos cambios.

SIENDO ROOT

- 1 - Instala [Root Explorer](#) y luego apaga el móvil.
- 2 - Conéctale el cargador y espera a que el LED se ponga en verde.
- 3 - Sin desconectarle el cargador, enciéndelo y espera a que cargue el sistema operativo.
- 4 - Abre Root Explorer y navega hasta /data/system y borra el archivo **batterystats.bin** dejando el dedo presionado unos segundos sobre él.
- 5 - Desconecta el cargador y usa el teléfono normalmente hasta que se apague solo.
- 6 - Espera unos minutos y enciéndelo nuevamente. Al encenderlo el teléfono generará otra vez el archivo batterystats.bin pero esta vez con los datos reales de la capacidad actual de la batería.
- 7 - Apágalo desde el menú, conéctale el cargador y espera a que el LED se ponga verde.
- 8 - Una vez que el LED esté en verde desconéctale el cargador, enciéndelo y úsalos normalmente.

SIN SER ROOT

* Algunos hacks o algunas partes de los hacks de hacks4geeks sólo están disponibles para los suscriptores Premium. Si ya eres Premium y no ves la información seguramente sea porque no estés logueado. Loguéate con tu cuenta y actualiza la página con F5.

