

Guarda el archivo xml de licencias en la carpeta raíz de un pendrive formateado con fat32.

Conecta el Pendrive al puerto USB0 del router.

Abre la CLI del router y ejecuta:

```
enable  
license install usbflash0:NombreDelArchivo.xml
```

Lsto!