

Si no puedes acceder a la interfaz web de Mikrotik RouterOS cuando acabas de instalarlo porque no ha pillado ninguna IP deberás asignarle una mediante terminal. Para saber el nombre de la interfaz ejecuta:

```
/interface print
```

Para asignarle una ip a la interfaz, ejecuta:

```
/ip address add address=192.168.1.100/24 interface=ether1
```

Ya puedes acceder desde la web con la IP que le acabas de asignar.

