Si tienes un router FritzBox configurado como base Mesh y quieres agregar a esa red mallada otro router FritzBox, sigue este hack:

1 – Asegúrate de haber configurado el router que va a hacer de base mesh, efectivamente como «Base Mesh».

2 – Conecta un cable desde el puerto LAN1 del router que hace como base mesh, al puerto WAN del router que hará de repetidor mesh (o al puerto LAN1 si el FritzBox no tiene puerto WAN, como puede ser un FritzBox con WAN mediante cable coaxial)

3 – En ese router que ya está configurado como base Mesh, presiona el botón Connect/WPS.

4 – En el router que hará de repetidor mesh, presiona el botón WPS y sigue las instrucciones.